

GR551x BLE Throughput示例手册

版本: 2.2

发布日期: 2022-02-20

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播,或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GODiX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"GOODIX")对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口 头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的 适用性的声明或担保。GOODIX对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经GOODIX书面批准,不得将GOODIX的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址: 深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座2层、13层

电话: +86-755-33338828 传真: +86-755-33338099

网址: <u>www.goodix.com</u>

前言

编写目的

本文档介绍如何使用和验证GR551x SDK中的BLE Throughput示例,旨在帮助用户快速进行二次开发。

读者对象

本文适用于以下读者:

- GR551x用户
- GR551x开发人员
- GR551x测试人员
- 开发爱好者
- 文档工程师

版本说明

本文档为第10次发布,对应的产品系列为GR551x。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2019-12-08	首次发布
1.3	2020-03-16	更新文档页脚版本时间
1.5	2020-05-30	更新文档页眉图标
1.6	2020-06-30	基于SDK刷新版本
1.7	2020-11-09	更新"测试验证"章节图片
1.8	2020-12-15	更新GRToolbox软件界面截图
1.9	2021-04-20	优化"初次运行"和"应用详解"章节
2.0	2021-08-09	更新"准备工作"章节
2.1	2021-12-30	增加"TX Power设置"章节
2.2	2022-02-20	基于SDK修改固件名称

T

GODiX

		=
日	2	R

目录

前言	I
1 简介	1
2 Profile概述	2
2.1 设备角色	2
2.2 吞吐服务(Throughput Service)	2
3 初次运行	4
3.1 准备工作	
3.2 固件烧录	
3.3 测试验证	5
3.3.1 开发板与手机间测试	5
3.3.2 Server和Client开发板间测试	7
	10
4 应用详解	
4 应用详解 4.1 BLE THS Server工程目录	10
 4 应用注解 4.1 BLE THS Server工程目录 4.2 BLE THS Client工程目录 	10
 4 应用详解	
 4 应用详解. 4.1 BLE THS Server工程目录. 4.2 BLE THS Client工程目录. 4.3 运行流程. 5 串口设置THS参数. 5.1 扫描设备. 5.2 连接参数更新. 5.3 MTU设置. 5.4 PDU设置. 5.5 PHY设置. 5.6 测试模式设置. 	10
 4 应用详解	10

GODIX

1 简介

本文中的BLE Throughput示例演示了链路参数如何影响BLE连接的数据吞吐性能,如连接间隔(Connection Interval)、最大传输单元(MTU)、传输包大小(Data Length)、传输频率(PHY)和发射功率(TX Power)等链路参数。该示例也可验证在各传输模式(Notify、Write或Notify & Write)下,GR551x芯片的BLE数据吞吐性能。

本文将介绍如何使用GR551x SDK中的BLE Throughput示例对GR551x芯片的BLE数据吞吐性能进行验证。 在进行操作前,可参考以下文档。

名称	描述
GR551x应用及自定义Sample Service	介绍实现自定义Service的相关知识
GR551x开发者指南	介绍GR551x SDK以及基于SDK的应用开发和调试
Bluetooth Core Spec	Bluetooth官方标准核心规范
Bluetooth GATT Spec	Bluetooth Profile和Service的详细信息查看地址: www.bluetooth.com/specifications/gatt
J-Link用户指南	J-Link使用说明: www.segger.com/downloads/jlink/UM08001_JLink.pdf
Keil用户指南	Keil详细操作说明: www.keil.com/support/man/docs/uv4/

表 1-1	L 文档参考
-------	--------

2 Profile概述

2.1 设备角色

Goodix Throughput Profile定义了以下两种设备角色:

- Throughput Server:发起广播,等待Throughput Client连接,接收来自Client的数据并以Notify方式发送数据至Client。
- Throughput Client:发起连接请求,连接Throughput Server,以Write Without Response方式发送数据 至Server并接收来自Server的数据。

2.2 吞吐服务(Throughput Service)

Throughput Server和Throughput Client之间进行Throughput Service的交互,如图 2-1所示。



图 2-1 Server和Client之间THS交互

吞吐服务(Throughput Service, THS)是Goodix自定义的Service,用于BLE吞吐测试数据传输与参数设置,其专用128位UUID为A6ED0301-D344-460A-8075-B9E8EC90D71B。

THS Characteristic包括:

- TX Characteristic: 发送数据至Client端。
- RX Characteristic: 接收来自Client端的数据。
- Setting Characteristic: 接收吞吐测试参数设置信息,如MTU、PHY、TX Power以及Connection Interval等,并将设置结果通知Client。
- Toggle Characteristic: 开始或停止吞吐测试。

THS Characteristic的说明如表 2-1 所示。

Characteristic	UUID	Туре	Support	Security	Properties
ту	A6ED0302-D344-460A-8075-	128 hits	Mandatory	None	Notify
	B9E8EC90D71B	120 0105	Manual Ory	None	Notity
PY	A6ED0303-D344-460A-8075-	129 hitc	Mandatory	Nono	Write without Posponso
	B9E8EC90D71B	120 0105	Manual Ory	None	white without Response
Sotting	A6ED0304-D344-460A-8075-	129 hitc	Mandatory	Nono	Notify, Write without
Setting	B9E8EC90D71B	120 0115	ivialiuator y	NULLE	Response

表 2-1 THS Characteristic

GODIX

Characteristic	UUID	Туре	Support	Security	Properties
Togglo	A6ED0305-D344-460A-8075-	120 hita	Mandaton	None	W/rite without Decreases
loggie	B9E8EC90D71B	128 DILS	Manualory	None	write without Response

BLE吞吐性能测试有以下三种传输模式:

- Server端单向发送: Server端以Notify方式将TX Characteristic Value发送至Client端。
- Client端单向发送: Client端以Write Without Response方式将RX Characteristic Value发送至Server端。
- Server、Client端双向传输:即以上两个方向数据传输同时存在。

在上述三种传输模式中,Server端接收来自Client端的Setting Characteristic Value进行吞吐性能测试参数设置,并将设置结果通知Client。

3 初次运行

本章介绍如何使用GR551x SDK中的BLE Throughput(Server端、Client端)示例。

🛄 说明:

SDK_Folder为GR551x SDK的根目录。

3.1 准备工作

运行BLE Throughput示例之前,需要完成以下准备工作。

硬件准备

表 3-1 硬件准备

名称	描述
开发板	GR5515 Starter Kit开发板(以下简称"开发板")2块
数据线	Micro USB 2.0数据线
Android Phone	操作系统Android 5.0(KitKat)及以上版本的手机

• 软件准备

表 3-2 软件准备

名称	描述
Windows	Windows 7/Windows 10操作系统
J-Link Driver	J-Link驱动程序,下载网址: <u>www.segger.com/downloads/jlink/</u>
Keil MDK5	IDE工具,支持MDK-ARM 5.20 及以上版本,下载网址: <u>www.keil.com/download/product/</u>
GRToolbox (Android)	BLE调试工具,位于SDK_Folder\tools\GRToolbox
GProgrammer (Windows)	Programming工具, 位于SDK_Folder\tools\GProgrammer

3.2 固件烧录

BLE Throughput Server和Client示例工程的源码分别位于:

- SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_throughput
- SDK_Folder\projects\ble\ble_central\ble_app_throughput_c

用户可使用GProgrammer直接将*ble_app_throughput.bin*和*ble_app_throughput_c.bin*分别烧录至开发板A作为Throughput Server和开发板B作为Throughput Client。

GProgrammer烧录固件的具体操作方法,请参考《GProgrammer用户手册》。

G@DiX

🛄 说明:

- *ble_app_throughput.bin*位于SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_throughpu t\build。
- *ble_app_throughput_c.bin*位于SDK_Folder\projects\ble\ble_central\ble_app_throughput_ c\build。

3.3 测试验证

在本文中Bluetooth吞吐性能测试包括两个场景:

- 场景一:开发板A与手机之间的吞吐性能测试。
- 场景二:开发板A和B之间的吞吐性能测试。

3.3.1 开发板与手机间测试

本章节介绍作为THS Server的开发板A与作为THS Client的Android手机间进行BLE THS测试验证。 开发板与手机间测试的具体步骤如下:

- 开启蓝牙功能。
 开启手机的蓝牙开关,并给开发板A上电。
- 2. 扫描Goodix THS设备。

打开手机的GRToolbox APP, 点击"应用 > THS"。

手机扫描发现广播名为"Goodix_THS"的开发板,如下图所示。



图 3-1 手机端发现Goodix_THS

初次运行

GODIX

🛄 说明:

本文中GRToolbox的截图仅供用户了解操作步骤,实际界面请参考最新版本GRToolbox。

3. 连接Goodix_THS设备。

选中并连接"Goodix_THS",进入Throughput测试界面,如图 3-2所示。

← -	гнз				
Goodix_1	ГНS		开如	治测试 🌑	
CI:7.5ms	MTU:247	PDU:251	PHY:2M	MODE:2	
吞吐率	I	平均值 kbps		瞬时值 kbps	
1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 - 平均的	10 20 1 — 瞬时值 —	30 RSSI	40	-20 -20 -40 -60 -80 -100 50 60	
发送数据 ^{总数据:}		总数	据包:		
接收数据 ^{总数据:}		总数	据包:		
		断开连接	XX)	

图 3-2 Throughput测试界面

4. 设置测试参数。

在Throughput测试界面,点击右上角 · 按钮进入测试参数设置界面,并配置参数,如图 3-3所示。

连接间隔 45.0ms
最大传输单元 247
传输包大小 251
传输频率 2M
发送方式 Notify-Write Cmd
发射功率 OdB

图 3-3 测试参数设置界面

🛄 说明:

用户需要在GRToolbox连接开发板之前,设置最大传输单元(MTU)的值。因为一旦GRToolbox连接到开发板,将立即进行MTU交换,且一次连接过程中仅能交换一次MTU。

5. 开启THS测试。

点击 ● 按钮开始测试,在统计图中显示手机与开发板之间BLE数据吞吐率的平均值和瞬时值,如图 3-4所示。

← THS
Goodix_THS 开始测试 (
CI:45.0ms MTU:247 PDU:251 PHY:2M MODE:2
平均值 瞬时值 各吐率 1116kbps 1072kbps
-1,800
900 600 800
800 0 10 20 30 40 50 100 一 平均畑 一 開約値 一 RSSI
发送数据
总数据:7016708 总数据包:28757
接收数据: 总数据:7011340 总数据包:28735
断开连接

图 3-4 开启THS测试

3.3.2 Server和Client开发板间测试

本章节介绍作为THS Server的开发板A与作为THS Client的开发板B之间的BLE THS测试验证。

BLE THS测试验证的操作步骤为:

1. 将开发板A和B上电。

Server开发板A上电后,开始广播。

Client开发板B上电后,等待扫描Server开发板A。开发板B上的屏幕显示如图 3-5所示。



图 3-5 等待扫描

2. 扫描并连接设备。

按下Client开发板B的"OK"按键后,开发板B开始扫描(如图 3-6所示),直至扫描到Server开发板A的广播,并自动发起连接请求。



图 3-6 扫描对端设备

Client开发板B成功与Server开发板A建立起连接,开发板B显示屏将自动进入到参数设置界面,如图 3-7所示。

	SET	PARAM
SET	PHY	2M
SET	MTU	247
SET	CI	45ms
SET	PDU	251
SET	MODE	DOUBLE
SET	POWER	ØdB
STR	RT SET	

图 3-7 参数设置界面

3. 设置THS参数。

通过Client开发板B的"Up"和"Down"键选中待设置的参数(如"SET PHY"),按下"OK"键进入设置界面。SET PHY界面如图 3-8所示。

1M	
2M	
125K	
500K	
TELSTILLE	

图 3-8 PHY设置界面

在SET PHY界面,选择PHY参数,并按下"OK"键。

4. 开启THS测试。

待所有THS参数设置完成,选中界面的"START TEST"按下"OK"键开始测试,如图 3-9所示。

SE	TTI NG	
SET MTU	247	OK
SET CI	45ms	0K
SET PDU	251	0K
SET MODE	DOUBL	E OK
SET POWER	ØdB	ОК
CLICK OK S	START	TEST
TRACTOR AND		

图 3-9 SETTING界面

THS测试结果的界面,如图 3-10所示。

	OCILI	nu l	
TNS: 120	2khps		
QUE: 110	SL Los		
DOCT - LA	SQUE		
KOOI - O	aaabaaa		

图 3-10 THS测试结果

THS的测试结果的参数说明,如表 3-3 所示。

表 3-3 THS测试结果的参数说明

参数	说明
INS	Instant Throughput, 吞吐率的瞬时值
AVE	Average Throughput,吞吐率的平均值
RSSI	Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示

在测试过程中,若想更新测试参数,单击"LEFT"键返回到参数设置界面,即可重设参数。

🛄 说明:

Client开发板B支持使用GRUart串口终端或3.3.2 Server和Client开发板间测试中"操作开发板B的按键>显示屏展示"的方式,进行参数设置和测试结果实时输出。这两种方式只能择其一使用。串口指令格式请参考5串口设置THS参数。

4 应用详解

本章主要介绍BLE THS示例(包括Server端和Client端)的工程目录、运行流程。

4.1 BLE THS Server工程目录

BLE THS Server示例的源代码和工程文件位于: SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_throughput,其中工程文件位于Keil_5文件夹。

双击打开*ble_app_throughput.uvprojx*工程文件,在Keil中查看BLE THS Server示例的ble_app_throughput工程 目录结构,相关文件说明如表 4-1 所示。

Group	文件	描述
gr_profiles	ths.c	Throughput Service实现
usor callback	user_gap_callback.c	GAP Callback实现,如连接、断连、GAP参数更新等
	user_gatt_common_callback.c	GATT Common Callback实现,如MTU交换
user_platform	user_periph_setup.c	App Log、设备地址和电源管理模式的配置
	main.c	main()入口函数
user_app	user_app.c	Throughput Server应用Profile注册及逻辑处理
	throughput.c	Throughput Service事件处理

表 4-1 ble app thro	ughput文件说明
--------------------	------------

4.2 BLE THS Client工程目录

BLE Throughput Client示例的源代码和工程文件位于: SDK_Folder\projects\ble\ble_central\bl e app throughput c,其中工程文件位于Keil_5文件夹。

双击打开*ble_app_throughput_c.uvprojx*工程文件,在Keil中查看BLE THS Client示例的ble_app_throughput_c工程目录结构,相关文件说明如表 4-2 所示。

Group	文件	描述
gr_profiles	ths_c.c	Throughput Service Client Profile实现
user_callback	user_gap_callback.c	GAP Callback实现,如连接、断连、GAP参数更新等
	user_gatt_common_callback.c	GATT Common Callback实现,如MTU交换
user_platform	user_periph_setup.c	设备串口、设备地址和设备按键的配置
	user_interrupt.c	串口中断处理函数
user_app	main.c	main()入口函数
	user_app.c	Throughput Client应用Profile注册及逻辑处理
	throughput_c.c	Throughput Service Client事件处理和吞吐信息统计

表 4-2 ble_app_throughput_c文件说明

G@DiX

4.3 运行流程

Throughput Server与Client之间的交互运行流程如图 4-1所示:



图 4-1 运行流程图

GODiX

5 串口设置THS参数

两块开发板之间进行BLE THS测试时,Client开发板可接收串口输入指令进行相关参数测试。所有指令输入 均以回车换行('\r\n')结尾,其中具体指令格式定义如下。

5.1 扫描设备

表 5-1 扫描设备指令

指令	SCAN
参数说明	无
注意	无
示例	SCAN
响应	串口输出结果为:扫描、连接、发现服务、使能通知

5.2 连接参数更新

表 5-2 连接参数更新指令

指令	CI: <conn_interval_min>:<conn_interval_max>:<latency>:<timeout></timeout></latency></conn_interval_max></conn_interval_min>
参数说明	<conn_interval_min>: 连接间隔最小值(单位: 1.25 ms)</conn_interval_min>
	<conn_interval_max>: 连接间隔最大值(单位: 1.25 ms)</conn_interval_max>
	latency>: 连接延迟
	<timeout>: 连接超时(单位: 10 ms)</timeout>
注意	如设置固定的连接间隔值,则应将最大值、最小值设置为相等。
	测试最佳吞吐率,则应将latency设置为0。
	Timeout > (1 + latency) * conn_interval* 2
示例	CI:12:12:0:100
响应	串口输出设置结果

5.3 MTU设置

表 5-3 MTU设置指令

指令	MTU: <mtu_value></mtu_value>
参数说明	<mtu_value>: MTU,取值为: 23 ~ 512</mtu_value>
注意	MTU值在一次连接中仅可交换一次
示例	MTU: 247
响应	串口输出设置结果

5.4 PDU设置

表 5-4 PDU设置指令

指令	PDU: <payload_octets>:<time></time></payload_octets>
参数说明	<payload_octets>: 有效载荷字节</payload_octets>
	<time>: TX Time</time>
注意	无
示例	PDU:251:2120
响应	串口输出设置结果

5.5 PHY设置

表 5-5 PHY设置指令

指令	PHY: <tx_phy>:<rx_phy>:<phy_opt></phy_opt></rx_phy></tx_phy>
参数说明	<tx_phy>: Preferred transmit PHYs1: 1M PHY2: 2M PHY4: Coded PHY<tr<<td><tr<<tr><tr<<td><tr<<td><tr< th=""></tr<></tr<<td></tr<<td></tr<<tr></tr<<td></tx_phy>
注意	无
示例	PHY:1:1:0
响应	串口输出设置结果

5.6 测试模式设置

表 5-6 测试模式设置指令

指令	TRANS_MODE: <mode></mode>
参数说明	<mode>:测试模式</mode>
	0 : 仅Server端发送数据(notify)
	1 : 仅Client端发送数据(write)
	2: Server端与Client端同时发送数据
注意	无

G@DiX

示例	TRANS_MODE:2
响应	串口输出设置结果

5.7 TX Power设置

表 5-7 TX Power设置指令

指令	TX_PWR: <tx_power_value></tx_power_value>
参数说明	<tx_power_value>: TX Power值,可选值"-20","-4","0","2","4","7"</tx_power_value>
注意	无
示例	TX_PWR:2
响应	串口输出设置结果

5.8 测试启停

表 5-8 测试启停指令

指令	TOGGLE_SET: <start_or_stop></start_or_stop>
参数说明	< start_or_stop >: 测试启停
	0: 停止测试
	1: 开始测试
注意	无
示例	TOGGLE_SET:1
响应	串口输出设置结果