

GR551x Fault Trace Module应用说明

版本: 1.7

发布日期: 2020-12-15

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2020 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播,或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

G@DiX和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"GOODIX")对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口 头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的 适用性的声明或担保。GOODIX对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经GOODIX书面批准,不得将GOODIX的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址: 深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座2层、13层

电话: +86-755-33338828 传真: +86-755-33338099

网址: <u>www.goodix.com</u>

前言

编写目的

本文档描述GR551x Fault Trace Module应用的作用、原理和使用方法,旨在帮助用户快速使用该模块。

读者对象

本文适用于以下读者:

- GR551x用户
- GR551x开发人员
- GR551x测试人员
- 文档工程师

版本说明

本文档为第4次发布,对应的产品系列为GR551x。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.3	2020-03-16	首次发布
1.5	2020-05-30	更新了"3使用Fault Trace Module"章节中 <i>cortex_backtrace.c</i> 源文件、初始化模块、使用GProgrammer读取Fault Trace Data描述
1.6	2020-06-30	基于SDK刷新版本
1.7	2020-12-15	更新GRToolbox软件界面截图

目录

前言	I
1 简介	1
2 环境搭建	2
2.1 准备工作	2
2.2 硬件连接	2
2.3 串口设置	3
3 使用Fault Trace Module	4
3.1 导入Fault Trace Module	4
3.1.1 添加模块	4
3.1.2 使能模块	5
3.1.3 初始化模块	5
3.2 读取Fault Trace Data	5
3.2.1 蓝牙连接读取	5
3.2.2 GProgrammer读取	8
3.2.3 工程中调用API读取	9
3.3 实例展示	10
4 模块详解	14
4.1 HardFault Data Trace	14
4.2 Assert Fault Data Trace	15
4.3 蓝牙控制实现	17
5 常见问题	20
5.1 使用GProgrammer读取Fault Trace Data失败	20
5.2 工程中调用API读取Fault Trace Data失败	20

GODIX

1 简介

GR551x Fault Trace Module是一个用于开发阶段辅助定位问题的应用模块。在GR551x的固件运行失常时 它可以将某些现场信息(Fault Trace Data)写入到Flash中的NVDS区域,之后通过特定方法从NVDS中导出Fault Trace Data,从而还原现场,帮助定位问题。

GR551X Fault Trace Module支持以下两种场景将Fault Trace Data写入NVDS:

- 当发生HardFault时,将芯片内部寄存器的现场值写入NVDS中。
- 当使用Assert模块断言失败(Assert Fault)时,将现场的函数名、行数、参数名等信息写入NVDS中。 使用Fault Trae Module之前建议阅读表 1-1 所示文档。

名称	描述
GR551x开发者指南	GR551x软硬件介绍、快速使用及资源总览
GR551x BLE Stack用户指南	GR551x介绍协议栈各层的基本功能以及Application如何使用协议栈提供的API与协议栈进行交互。
J-Link用户指南	J-Link的使用说明: https://www.segger.com/downloads/jlink/UM08001_JLink.pdf
Keil用户指南	Keil的详细操作: <u>https://www.keil.com/support/man/docs/uv4/</u>
Bluetooth Core Spec v5.1	Bluetooth官方标准核心规范5.1: <u>https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-</u> specification/
Bluetooth GATT Spec	Bluetooth Profile和Service的详细信息: <u>https://www.bluetooth.com/specifications/gatt</u>
GProgrammer用户手册	GProgrammer软件的操作使用说明

表 1-1 文档参考

2 环境搭建

本章介绍如何快速搭建GR551x Fault Trace Module应用的运行环境。

2.1 准备工作

硬件准备

表 2-1 硬件准备

名称	描述
L. Link 丁 目	SEGGER公司推出的JTAG仿真器,如需更多了解,请访问
J-LIIIK T 74	https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/
开发板	GR5515 Starter Kit开发板,简称GR5515 SK板,作为运行了Fault Trace Module的目标设备
连接线	Micro USB 2.0串口连接线
Android Phone	操作系统Android 4.4(KitKat)及以上版本的手机

• 软件准备

表 2-2 软件准备

名称	描述
Windows	Windows 7/Windows 10操作系统
J-Link Driver	J-Link驱动程序,下载网址: <u>http://www.segger.com/downloads/jlink/</u>
Kail MOK ADM IDE (Kail)	集成开发环境(IDE),GR551x SDK支持Keil V5.20及以上的版本。
	下载网址: <u>https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm</u>
GProgrammer (Windows)	GR551x Programming工具,位于SDK_Folder\tools\GProgrammer
GRUart (Windows)	GR551x串口调试工具,位于SDK_Folder\tools\GRUart
GRToolbox (Android)	GR551x BLE调试工具,位于SDK_Folder\tools\GRToolbox

🛄 说明:

SDK_Folder为GR551x SDK的根目录。

2.2 硬件连接

使用Micro USB 2.0数据线连接GR5515 Starter Kit开发板与计算机。





图 2-1 硬件连接示意图

2.3 串口设置

打开GRUart工具后,参照如表 2-3 参数设置串口。

表 2-3 GRUart串口配置参数

PortName	BaudRate	DataBits	Parity	StopBits	Flow Control
需根据实际选择	115200	8	None	1	不勾选

3 使用Fault Trace Module

本章主要介绍GR551x Fault Trace Module的导入以及使用方式,将以ble_app_hrs工程为例。

3.1 导入Fault Trace Module

Fault Trace Module是一个独立的功能模块,在使用前需要在ble_app_hrs工程中添加Fault Trace Module的文件且打开该模块的宏开关。

3.1.1 添加模块

1. 打开ble_app_hrs心率示例工程。

心率示例工程的源代码和工程文件位于SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral \ble_app_hrs, 其中工程文件位于Keil_5文件夹。

2. 在ble_app_hrs工程目录添加Fault Trace Module的源文件。

Fault Trace Module源文件位于SDK_Folder\components\libraries \fault trace和SDK Folder\components\libraries\app error。

选中gr_libraries目录点击鼠标右键,选择"Add Existing Files to Group gr_libraries"将*fault_trace.c*以及*cortex_backtrace.c*文件手动添加至gr_libraries目录下。添加成功后如图 3-1所示:



图 3-1 将Fault Trace Module文件添加到工程目录

3.1.2 使能模块

在工程目录中打开user_app\custom_config.h文件,找到关于该模块的宏开 关SYS_FAULT_TRACE_ENABLE,将宏SYS_FAULT_TRACE_ENABLE设置为1。

3.1.3 初始化模块

在user_periph_setup.c的app_log_assert_init()中调用函数fault_trace_db_init()完成初始化。

```
static void app_log_assert_init(void)
{
    app_log_init_t log_init;
    log_init.filter.level = APP_LOG_LVL_DEBUG;
    log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_ERROR] = APP_LOG_FMT_ALL & (~APP_LOG_FMT_TAG);
    log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_WARNING] = APP_LOG_FMT_LVL;
    log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_INFO] = APP_LOG_FMT_LVL;
    log_init.fmt_set[APP_LOG_LVL_DEBUG] = APP_LOG_FMT_LVL;
    app_log_init(&log_init, bsp_uart_send, bsp_uart_flush);
    fault_trace_db_init();
}
```

添加、使能、初始化模块,完成对工程的修改后,参考<u>《GR551x开发者指南》</u>将编译好的程序烧录 到GR5515 SK板中。

当运行该工程的GR5515 SK板发生HardFault或Assert Fault时,相关现场信息就会被存入到GR551x SoC的NVDS中。除非对Flash进行整片擦除,否则该信息会一直存在。

3.2 读取Fault Trace Data

支持三种方式读取存储在NVDS中的Fault Trace Data:

- 1. 在手机端使用GRToolbox工具,通过蓝牙连接读取GR5515 SK板的Fault Trace Data。
- 2. 利用GProgrammer读取GR5515 SK板NVDS中的Fault Trace Data。
- 3. 在工程中直接调用相关API来读取Fault Trace Data。

🛄 说明:

蓝牙连接读取和工程中直接调用API读取的方式,要依赖Fault Trace Module,使用这两种方式读取时,需要确保GR5515 SK板运行的固件中添加并使能了该模块。GProgrammer读取则不需要。

3.2.1 蓝牙连接读取

使用蓝牙连接读取的方式,除了对Fault Trace Module的依赖之外,还必须确保目标设备运行了LNS服务(Log Notification Service)。

若目标设备无LNS服务,则需要在设备运行的ble_app_hrs工程中添加LNS服务。

LNS服务源文件位于SDK Folder\components\profile\lns。

在ble_app_hrs工程目录中选中gr_profiles目录点击鼠标右键,选择"Add Existing Files to Group gr_profiles"将*lns.c*文件手动添加至gr_profiles目录下。添加成功后如图 3-2所示:



图 3-2 将LNS文件添加到工程目录

将Ins.c添加到gr_profiles目录下后,还需调用初始化函数(Ins_service_init函数)完成LNS服务的初始化。

🛄 说明:

下方代码在SDK中的路径为: SDK_Folder\projects\ble\ble_peripheral\ble_app_hrs\Src\user \user app.c. 在示例工程目录中的路径为: GR5515 SK\user app\user app.c。

```
static void services_init(void)
{
    ...
    lns_service_init(NULL);
#if DFU_ENABLE
    dfu_service_init(NULL);
#endif
}
```

🛄 说明:

加粗的代码为services_init函数中新添加的的LNS服务初始化函数。

配置好工程后,使用GR5515 Starter Kit开发板运行该工程生成的固件。



 在手机端使用GRToolbox连接该开发板之后,可以发现LNS服务"Log Notification Service",如图 3-3所示。



图 3-3 GRToolbox连接开发板后发现LNS服务

2. 点击右上角的 接钮,选择"读取设备日志",如图 3-4所示:

设备	设置连接间隔						
SCANNER Goodix_HRM EA:CB:3E:CF:01:07	设置最大数据单元						
连接成功	注7000/左						
Generic Attribute	读取RSSII直						
UUID:0x1801							
PRIMARY SERVICE	绑定						
Device Information	遗取设各口主						
	读载设备口心						
PRIMARY SERVICE							
Battery							
UUID:0x180F	\sim						
PRIMARY SERVICE							
Heart Rate							
UUID:0x180D	~						
PRIMARY SERVICE							
Les Nellesder Orades							
Log Notification Service	75-b9e8ec90d71b						
PRIMARY SERVICE	13 5 5 6 6 6 5 6 4 7 15						
Goodix OTA Service							
UUID:a6ed0401-d344-460a-80	075-b9e8ec90d71b ~						
PRIMARY SERVICE	PRIMARY SERVICE						
8 🔮 🔠 🎯							
设备 例程	应用设置						

图 3-4 读取设备日志

3. 在弹出的"读取设备日志"弹框中,点击"读取"按钮,即可读取出开发板存储的Fault Trace Data。



图 3-5 设备日志读取成功

3.2.2 GProgrammer读取

将PC连接需要读取Fault Trace Data的GR5515 SK板后,运行GProgrammer工具。

9	GProgrammer	- 🗆 ×
	Device Log	Ø
	ID CONTENT	ascii
÷	A001	
4	A002	
	A003	
III	A004	
	A005	
	A006	
	A007	
Ē	A008	
	A009	
ì	A00A	
	A00B	
	A00C	
	A00D	
	AODE	
	A00F	
	A010	
		Read
	P	

在GProgrammer主界面点击 🖸 按钮进入"Device Log"界面。

图 3-6 GProgrammer工具Device Log界面

点击芯片配置界面上的"Read"按钮,就可以读取GR5515 Starter Kit开发板NVDS中的Fault Trace Data。如图 3-7所示:



9	GProgram	ner – 🗆 🗙
•	Devic	e Log
	ID	CONTENT asci O
÷	A001	HARDFAULT CALLSTACK INFO: R0-00000000 R1-00000000 R2-00000000 R3-00000000 R12-0000000A LR-01020581 PC-01015FEC XPSR-61000011
۵	A002	
	A003	
111	A004	
	A005	
0	A006	
	A007	
E	A008	
	A009	
1	A00A	
	A00B	
	A00C	
	A00D	
	A00E	
	A00F	
	A010	
		Read

图 3-7 Device Log中的Fault Trace Data

3.2.3 工程中调用API读取

Fault Trace Module提供了读取数据的API,只要在工程中调用相关API,再使用串口输出等方式,就可以得到Fault Trace Data。

Cortex JLink/JTrace Target Driver	Setup				×
Debug Trace Flash Download]				
Download Function C Erase Full Chip C Erase Sectors C Do not Erase Programming Algorithm	 I Program I Verify I Reset and Run 	RAM for A Start: 0x	lgorithm (30000000	Size: 0xF000	
Description	Device Size Device	Type	Address Ran	ige	
	UNI LALING	an arri o			
		Start:		Size:	
	Add	Remove]		
			确定	取消	应用(A)

图 3-8 Erase选项设置界面

GODIX

🛄 说明:

如果使用Keil集成环境烧录工程生成的固件,需要将Erase选项设置为"Erase Sectors",如图 3-8所示。如果选择的是"Erase Full Chip",将会把Flash中NVDS区域里的Fault Trace Data也一并擦除掉。

在工程中调用API读取Fault Trace Data的实现可参考如下代码。

🛄 说明:

需要确保UART模块和APP LOG模块在这读取Fault Trace Data之前已经完成初始化。示例工程中,UART模块和APP LOG模块的初始化一般在app_periph_init()函数中进行,详情可参考<u>《GR551x开发者指南》</u> "4.3.3.1修改主函数"。

使用GRUart串口输出工具得到的Fault Trace Data形式如图 3-9所示。

🕒 GRUart						_		\times
	-Receive Data	1						
Serial Port Setting	Format:	ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII	◯ Hex	Show	Time 🗌	Font	Size	10
PortName COM18 COM1 JLink ~	Background:	◉ White	🔘 Black				Se	arch
BaudRate 115200 ~	(\Src\user\u (\Src\user\u (\Src\user\u	user_app.c: user_app.c: user_app.c:	638) [ERROR] 638) [ERROR] 638) [ERROR]	0 0 0				
DataBits 8 🗸	HARDFAULT CALL 0802C794 R12-0	STACK INFO	RO-FFFFFFFF -0100F2FD PC-	7 R1-008038 01007E0E }	870 R2-F (PSR-210	FFFFFE 00011	8 R3-	
Parity None 🗸	HARDFAULT CALL 0813C7C4 R12-0	STACK INFO	: RO-FFFFFFFF -0100F2FD PC-	<pre>7 R1-008038 •01007E0E }</pre>	370 R2-F (PSR-210	FFFFFE 00011	8 R3-	
StopBits 1	HARDFAULT CALL 0813C7C4 R12-0	STACK INFO	 R0-FFFFFFFF -0100F2FD PC- 616) [FRROR] 	7 R1-008038 01007E0E X	870 R2-F (PSR-210	FFFFFE 00011	8 R3-	
Flow Control 🗌 RTS 🗌 DTR	(11 (010 (abo) (uor_appro.	oro, (maion)	-				
Close Port								
	1				Save	Resu	me	Clear
TyPy Dete Size	Sand data							
TARA Data JILC	Single Multi							
Tx Count 0 Bytes	Format: 🖲 ASC	II () Hex	Loop 🗌	Period 50	÷ 1	ns 🗹	NewL:	ine
Rx Count 797130 Bytes								
Clear								
	file path			Browse	Send	Paus	e (Clear
Port Opened CTS=1 DSR=1 DCD=	0							

图 3-9 Fault Trace Data串口输出界面

3.3 实例展示

本节以比较常见的HardFault场景为例来展示该模块的作用及有效性。

1. 在ble_app_hrs示例工程代码中添加引起HardFault的代码。

```
static void heartrate_service_process_event(hrs_evt_t *p_hrs_evt)
{
    sdk err t error code;
    switch (p_hrs_evt->evt_type)
    {
        case HRS EVT NOTIFICATION ENABLED:
            error_code = app_timer_start(s_heart_rate_meas_timer_id,
                                          HEART RATE MEAS INTERVAL, NULL);
            APP ERROR CHECK (error code);
            error_code = app_timer_start(s_rr_interval_meas_timer_id,
                                          RR INTERVAL INTERVAL, NULL);
            APP ERROR CHECK (error code);
            APP LOG DEBUG("Heart Rate Notification Enabled.");
            //Access illegal address
            *(volatile uint32 t*)(0xFFFFFFF) |= (1 << 0);
            break;
     . . .
    }
}
```

🛄 说明:

上方代码在**SDK**中的路径为: SDK_Folder\components\profiles\hrs\hrs.h; 在示例工程中的路径为: GR5515_SK\gr_profiles\hrs.c。

其中,加粗部分为添加的引起HardFault的代码。

在打开特征Heart Rate通知的处理模块中增加了一行访问非法地址的代码,一旦特征Heart Rate通知 被Client端打开,就会引起HardFault异常。

2. 将工程编译生成固件,下载到GR5515 Starter Kit开发板中。以Debug模式运行该工程,在添加的 引起HardFault的代码位置打上断点,再在手机端使用GRToolbox连接该开发板,点击 "Heart Rate Measurement" 右边的 ^Q 按钮打开Heart Rate通知。



图 3-10 打开Heart Rate通知

如图 3-11所示,工程会在该行代码处停止运行,可以从左侧Register栏观察现场的寄存器值。



图 3-11 即将发生HardFault的调试界面

3. 按下快捷键F11单步运行,工程进入HardFault异常函数。HardFault前的现场数据将存入NVDS中。



Registers 📮 🕱	user app.c interrupt gr55xx.c	▼ ×
Register Value	116 WEAK-void-hardfault trace handler(unsigned-int-sp)	^
Register Value □ Core 0x0000000 = B1 0x0000000 = B2 0x0000000 = M2 0x000010 = M2 0x000010 = M2 0x000010 = M2 0x000000 = M2 0x000000 = M2 0x000000 = M1 0x0000000 = R13<(S7)	<pre>116 WEAK void hardfault_trace_handler(unsigned int sp) 117 0 118 UNUSED(sp); 119 while(l); 120 } 121 122 uint32_t R4_Rll_REG[0]; 123 asm void HardFault_Handler (void) 125 0 126 PRESERVE0 127 IMFORTArdfault_trace_handler 128 IMFORTArdfault_trace_handler 129 UDR R0_R0_R4_Rll_REG 130 STMIA R0!,(R4-Rll) 131 MOV R0_SP 132 BL .hardfault_trace_handler 133 ALGN 134 } 135 felif defined (GNUC) 137</pre>	~ ~

图 3-12 进入HardFault异常函数

4. 退出调试模式后重置GR5515 Starter Kit开发板。按照3.2.1 蓝牙连接读取中的方法使用蓝牙连接读取 该开发板的Fault Trace Data,得到如下结果:

设备		٩	断开连接 :					
SCANNER Goodi	CHRM BE:CF:01:07	<						
连接成功 PRIMARY SERVIO	E							
Heart Rate Mea	surement		N					
	读取设	备日志						
HARDFAULT (R1-00000000 R12-4000000 XPSR-610000	CALLSTACK IN R2-00000000 0 LR-01005A4 11	FO: R0-0000000 R3-0000000 5 PC-01015E04	0					
清除	计数	读取	关闭					
UUID:a6ed0801-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b								
Goodix OTA Service UUID:a6ed0401-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b PRIMARY SERVICE								
》 设备	会 例程	日日 应用	〇 设置					

图 3-13 蓝牙连接读取Fault Trace Data

对比调试界面中和Fault Trace Data中的寄存器值,可以发现两者是完全相同的。说明Fault Trace Module记录的是HardFault现场信息。

4 模块详解

Fault Trace Module的读写实现是基于NVDS系统的一系列API来实现的,本章主要介绍HardFault和Assert Fault的信息追踪实现,以及蓝牙控制模块的实现。

4.1 HardFault Data Trace

当HardFault异常发生时,现场的寄存器PSR、R15(PC)、R14(LR)、R3、R2、R1、R0由处理器硬件控制,被依次压入栈中,并进入异常处理函数HardFault_Handler。

🛄 说明:

下方代码在**SDK**中的路径为: SDK_Folder\toolchain\gr551x\source\interrupt_gr55xx.c; 在示 例工程目录中的路径为: GR5515_SK\gr_arch\interrupt_gr55xx.c。

```
uint32_t R4_R11_REG[8];
__asm void HardFault_Handler (void)
{
    PRESERVE8
    IMPORT hardfault_trace_handler
    IMPORT R4_R11_REG
    LDR R0,=R4_R11_REG
    STMIA R0!,{R4-R11}
    MOV R0,SP
    BL hardfault_trace_handler
    ALIGN
}
```

在HardFault_Handler中,寄存器R4~R11的HardFault现场值被保存在全局数组R4_R11_REG中。SP指针被 赋给R0寄存器,使SP指针作为接下来被调用的函数hardfault_trace_handler的参数。

🛄 说明:

下方代码在**SDK**中的路径为: SDK_Folder\app\components\libraries\fault_trace \fault_trace.c: 在示例工程中的路径为: GR5515_SK\gr_libraries\fault_trace.c。

```
void hardfault_trace_handler(unsigned int sp)
{
    unsigned int stacked_r0;
    unsigned int stacked_r1;
    unsigned int stacked_r2;
    unsigned int stacked_r3;
    unsigned int stacked_r12;
    unsigned int stacked_lr;
    unsigned int stacked_pc;
    unsigned int stacked_psr;
    stacked_r0 = ((unsigned long *)sp)[0];
```

GODIX

```
模块详解
stacked_r1 = ((unsigned long *)sp)[1];
stacked r2 = ((unsigned long *)sp)[2];
stacked_r3 = ((unsigned long *)sp)[3];
stacked r12 = ((unsigned long *)sp)[4];
stacked lr = ((unsigned long *)sp)[5];
stacked_pc = ((unsigned long *)sp)[6];
stacked psr = ((unsigned long *)sp)[7];
memset(s_fault_info, 0, FAULT_INFO_LEN_MAX);
sprintf(s fault info,
       "HARDFAULT CALLSTACK INFO: R0-%08X R1-%08X R2-%08X R3-%08X R12-%08X LR-%08X
       PC-%08X XPSR-%08X\r\n",
```

stacked r0, stacked r1, stacked r2, stacked r3, stacked r12, stacked lr, stacked pc, stacked psr);

```
fault db record add((uint8 t *)s fault info, strlen(s fault info));
```

while(1);

}

hardfault_trace_handler函数根据其参数,即SP指针,从栈中取出存入的寄存器值。并将其写入数 组s_fault_info中,再调用fault_db_record_add函数写入到NVDS中。

HardFault产生的Fault Trace Data形式如下所示:

HARDFAULT CALLSTACK INFO: R0-FFFFFFF R1-00803870 R2-FFFFFE8 R3-0802C794 R12-0000000 LR-0100F2FD PC-01007E0E XPSR-21000011}

分别记录了HardFault现场的R0、R1、R2、R3、R12、R14(LR)、R15(PC)、PSR(XPSR)寄存器值。

🛄 说明:

在异常处理函数HardFault_Handler中,寄存器R4 ~ R11的HardFault现场值被保存在全局数组R4_R11_REG中。用 户可根据自身需求,更改hardfault_trace_handler()函数,将其一起写入NVDS中。

4.2 Assert Fault Data Trace

断言(Assert)作为一种软件调试的方法,提供了一种在代码中进行正确性检查的机制。SDK中的Assert模 块位于SDK Folder\components\libraries\app assert。

🛄 说明:

下方代码在SDK中的路径为: SDK Folder\components\libraries\ap assert\app assert.h. 在示 例工程中的路径为: GR5515 SK\gr libraries\app assert.h。

\

\

```
#define APP ASSERT CHECK(EXPR)
    do
    {
        if (!(EXPR))
```

G@DiX

```
{
    app_assert_handler(#EXPR, __FILE__, __LINE__); \
    }
    while(0)
```

当调用APP_ASSERT_CHECK(EXPR)进行断言,且其参数EXPR值为0时,会调用处理函数app_assert_handler。

🛄 说明:

下方代码在SDK中的路径为: SDK_Folder\components\libraries\ap_assert\app_assert.c; 在示 例工程中的路径为: GR5515 SK\gr libraries\app assert.c。

```
void app_assert_handler(const char *expr, const char *file, int line)
{
    if (s_assert_cbs.assert_err_cb)
    {
        s_assert_cbs.assert_err_cb(expr, file, line);
    }
}
```

处理函数中会调用回调函数,将现场信息通过串口输出。

```
/**@brief Assert callbacks.*/
typedef struct
{
    assert_err_cb_t assert_err_cb; /**< Assert error type callback. */
    assert_param_cb_t assert_param_cb; /**< Assert parameter error type callback. */
    assert_warn_cb_t assert_warn_cb; /**< Assert warning type callback. */
}sys_assert_cb_t;</pre>
```

Assert模块实现了三种回调函数,对应不同的Assert参数格式及现场信息,(具体请参考app_assert源码,位于*app_assert.c*文件中)。Assert处理函数app_assert_handler中默认设置为调用assert_err_cb函数。用户可根据自身需求更改app_assert_handler函数中的实现,调用其他回调函数。

Assert模块的回调函数都会将现场信息通过串口输出。Fault Trace Module重新实现了Assert模块的三种回调 函数(原回调函数的实现为weak函数),将现场信息存储到NVDS区域中,其中回调函数assert_err_cb实现如下。

🛄 说明:

下方代码在SDK中的路径为: SDK_Folder\components\libraries\fault_trace \fault_trace.c, 在示例工程中的路径为: GR5515_SK\gr_libraries\fault_trace.c。

```
static void assert_err_cb(const char *expr, const char *file, int line)
{
    __disable_irq();
    uint32_t expre_len = 0;
    uint32_t file_name_len = 0;
    file name len=(ASSERT FILE NAME LEN < strlen(file)) ?</pre>
```

G@DiX

}

assert_err_cb()函数将param实参名、调用APP_ASSERT_CHECK的函数名及路径、行数信息存入结构体,最终调用NVDS的API将其以特定格式存入NVDS中。

Assert Fault产生的Fault Trace Data示例如下所示:

(..\Src\user\user_app.c: 638) [ERROR] param

表明Assert Fault的位置(...\Src\user\user_app.c: 638)、类型(ERROR)、实参名(param)。

4.3 蓝牙控制实现

通过蓝牙连接来控制GR5515 Starter Kit开发板上的Fault Trace Module,是基于LNS服务(Log Notification Service)实现的。LNS 提供了特定的特征(Characteristic)来完成控制命令的接收及数据发送。

LNS的特征包括Log Information、Log Control Point,如表 4-1 所示。

表 4	-1 LNS	Characteristic说明
-----	--------	------------------

Characteristic	UUID	Туре	Support	Security	Properties
Log Information	A6ED0802-D344-460A-8075- B9E8EC90D71B	128 bits	Mandatory	None	Notify
Log Control Point	A6ED0803-D344-460A-8075- B9E8EC90D71B	128 bits	Mandatory	None	Write, Indicate

• Log Information:用于发送Fault Trace Data(Notify)。

• Log Control Point:用于接收指令(Write)和返回信息(Indicate)。

下文将通过介绍LNS 的具体实现来说明蓝牙控制Fault Trace Module的原理。

🛄 说明:

```
下方代码在SDK中的路径为: SDK_Folder\app\components\libraries\ap_assert
\ap_assert.c, 在示例工程中的路径为: GR5515_SK\gr_libraries\ap_assert.c。
```

static void lns_write_att_cb(uint8_t conn_idx,

```
const gatts write req cb t *p param)
{
    . . .
    switch (tab_index)
    {
        . . .
        case LNS_IDX_LOG_CTRL_PT_VAL:
        {
            switch (p param->value[0])
            {
                case LNS CTRL PT TRACE STATUS GET:
                     event.evt_type = LNS_EVT_TRACE_STATUS_GET;
                    break;
                case LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_DUMP:
                    event.evt_type = LNS_EVT_TRACE_INFO_DUMP;
                    break;
                case LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_CLEAR:
                     event.evt type = LNS EVT TRACE INFO CLEAR;
                    break;
                default:
                    break;
            }
        }
    if (BLE ATT ERR INVALID HANDLE != cfm.status && LNS EVT INVALID != event.evt type)
    {
        lns evt handler(&event);
    }
}
```

Ins_write_att_cb()是LNS 被写入的回调函数。Client端向特征Log Control Point写 入LNS_CTRL_PT_TRACE_STATUS_GET(0x01)、LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_DUMP(0x02)、 LNS_CTRL_PT_TRACE_INFO_CLEAR(0x03),分别可以引起一种类型的事件(event.evt_type),并调用注册的 事件处理函数Ins_evt_handler()。

🛄 说明:

下方代码在SDK中的路径为: SDK_Folder\components\libraries\ap_assert\ap_assert.c,在示例工程中的路径为: GR5515_SK\gr_libraries\ap_assert.c。

```
static void lns_evt_handler(lns_evt_t *p_evt)
{
    uint8_t trace_log_num = 0;
    switch (p_evt->evt_type)
    {
```

```
case LNS EVT TRACE STATUS GET:
            trace_log_num = fault_db_records_num_get();
            lns log status send(p evt->conn idx, trace log num);
            break;
        case LNS EVT TRACE INFO DUMP:
            lns_log_info_send(p_evt->conn_idx);
            break;
        case LNS_EVT_TRACE_INFO_CLEAR:
            fault db record clear();
            break;
    }
    if (LNS EVT INVALID != p evt->evt type && s lns env.evt handler)
    {
        s lns env.evt handler(p evt);
    }
}
```

在LNS的事件处理函数中,不同的事件类型将调用对应的功能函数。将Client端向特征Log Control Point的写入值与事件类型联系起来。

- 写入0x01,将调用fault_db_records_num_get()函数和Ins_log_status_send()函数,分别实现读取Fault Trace Data的数目及发送该值给对端。
- 写入0x02,将调用Ins_log_info_send()函数,读取并发送Fault Trace Data到对端。
- 写入0x03,将调用fault_db_record_clear()函数,清空Fault Trace Data。

如图 3-5所示,GRToolbox界面上的"计数"、"读取"、"清除"按键是向Slave LNS服务中的Log Control Point特征写入0x01,0x02,0x03。用户可以通过打开Log Information和Log Control Point特征的通知,再写入对应值,作为另一种等效的操作方案。

5 常见问题

本章描述了在使用Fault Trace Module时,可能出现的问题、原因及处理方法。

5.1 使用GProgrammer读取Fault Trace Data失败

问题描述

使用GProgrammer读取Fault Trace Data失败,USER Parameters栏没有读取到信息。

۹	GProgramme	2r								-	□×
٠	Chip Co	onfiguratior	1				IP				Ø
¥	Init NVD Start Add	S Area)ff000					Sectors:	1		
₽	Paramet	ers									
	All	ID	Parameter Name	Description	Length(Byte)	Value	Value In	Chip			
'4'	USER F	Parameters								+ @	Г <u>^</u>
0	ROM P	arameters									~
		0xC001	BD_ADDRESS	Device Address	6	01:23:45:67:89:AB	N/A				
A		0xC002	DEVICE_NAME	Device Name	4	name	N/A				
		0xC007	LPCLK_DRIFT	Sleep Clock Accuracy	2	500	N/A				
A		0xC085	CODED_PHY_500	Prefer LE Coded PHY 500K	1	0x00	N/A				
		0xCOB1	RF_XO_OFFSET	XO offset	2	0x0100	N/A				
	Differer	at									
	Differen						Import Exp	ort	Write	Rei	ad All

图 5-1 USER Parameters读取失败

• 问题分析

界面上的"Start Address"可能未重新设置,每一次重新启动GProgrammer都需要设置NVDS的Start Address。

处理方法

将"Start Address"值设置为"010FF000"。若用户重新分配了NVDS区域,则需要将"Start Address"值设置为对应值。

5.2 工程中调用API读取Fault Trace Data失败

问题描述

工程中调用API读取Fault Trace Data失败。且串口工具GRUart上无串口信息输出。若对函数fault_db_records_dump返回值使用APP_ERROR_CHECK检查,串口会有如图 5-2所示输出:



🕒 GRUart						- [) X
	-Receive Data	a					
Serial Port Setting	Format:	 ASCII 	◯ Hex	Show	Time 🗌	Font S	ize 10
PortName COM18 COM1 JLink ~	Background:	⊙ White	🔘 Black				Search
BaudRate 445000	APP_E: (\Sr	c\user\user	_app.c ble_in:	it_cmp_cal	llback L	ine:643)	Error
115200 ~	CODE OXOCOD: .	ine builer	Tengtu 12 Hot	enougn.			
DataBits 8 ~							
Parity None 🗸							
StopBits 1							
Flow Control 🔄 RTS 📃 DTR							
Close Port							
					Save	Pause	Clear
T-P- Data Sina	C J. J						
IXKX Data Size	Send data						
	Single Multi						
Tx Count 0 Bytes	Format: 🖲 AS	CII 🔿 Hex	Loop 🗌	Period 50	Ť	ns 🗹 Ne	wLine
Rx Count 5175 Bytes							
Clear							
	file path			Browse	Send	Pause	Clear
Port Opened CTS=1 DSR=1 DCD=0)						

图 5-2 返回值检测失败的串口输出

• 问题分析

用于存放Fault Trace Data的buffer长度不够,导致读取失败。

• 处理方法

增大用于存放Fault Trace Data的Buffer长度。